

Lehmkleister & Putzträger Hanfmatte

Lehm-Grundierung von Rauspund Luftdichtigkeit und luftdichte Anschlüsse

Putzträger - Hanfmatten PHM-3 erhalten Ihre Tragfähigkeit durch Einschlämmen mit Lehmkleister. Sie müssen vollständig eingeschlämmt werden, so dass sie vollständig durchtränkt sind. Erst so bilden Sie nach Trocknung einen stabilen Putzträger.

Mit dem Lehmkleister (Lehmkleister) HL-SL wird die Putzträger-Hanfmatte PHM-3 sowohl eingeschlämmt, als auch an den Untergrund geleimt.



Putzträger-Hanfmatte

500 mm breit; 25 lfm

Anwendung

Lehmkleister und Putzträger-Hanfmatte dienen in ihrer Kombination der Vorbereitung einer Rauspund-Schalung für einen nachfolgenden Auftrag mit einem Lehm-Feinputz.

Der Rauspund darf außer Nut und Feder keine weitere Profilierung haben.

Zusammensetzung

Lehmkleister HL-SL: pulverisierte Tonerde, Roggenleim

Putzträger-Hanfmatte PHM-3: Hanffaser

Vorbereitung

Staub und Farbreste sind gründlich zu entfernen.

Der Rauspund sollte trocken sein. Nicht vornässen!

Der Rauspund darf außer Nut und Feder keine weitere Profilierung haben.

Kleisterbereitung & Quellzeit

1 kg Trockenmasse Lehmkleister HL-SL wird in 3-4 Liter Wasser angerührt. Eine Quellzeit von wenigstens 2 Stunden ist erforderlich.

Konsistenz: wie Kleister. Mit einer 10 kg Abpackung können bis zu 2 PHM-3 von jeweils 12,5 qm, insgesamt 25 qm geleimt und geschlämmt werden.

Der Lehmkleister kann auch sämiger (mit weniger Wasser) eingestellt werden

Schlämmen der Putzträger-Hanfmatte

1. **Einschlämmen:** Auf einem Tapeziertisch wird die auf Länge geschnittene Putzträger-Hanfmatte PHM-3 einseitig mit dem Lehmkleister HL-SL eingeschlämmt. Sie kann wie Tapete zum Tragen zusammengelegt werden.

2. **Anleimen:** Mit dem gut gerührten Lehmkleister wird der Untergrund vorgestrichen. Die einschlämte Putzträger-Hanfmatte ist auf den Untergrund zu kleben. Für eine Luftdichtungsebene ist ein Überlappen zwingend erforderlich. Nur als Putzträger verwendet, kann auf ein Überlappen verzichtet werden. Im Abstand von 15-20 cm ist sie mit Tackerkrampen (>15mm) an den Rauspund zu tackern, insbesondere an schrägen oder Deckenflächen.

3. **Anschlämmen:** Die haftende Putzträger-Hanfmatte ist von der Gegenseite ebenfalls gründlich zu schlämmen und dabei an den Untergrund zu drücken.

Weiterverarbeitung

Sobald die Putzträger-Hanfmatte abgetrocknet, ist eine Nacharbeit vonnöten. Dickere Holzspäne, die herausragen, sind zu entfernen.

Dünnstellen oder freie Bereiche zwischen den Stößen sind mit Haftputz HL-HP auszufüllen.

Auf den staubfreien getrockneten Putzträger wird ohne Vornässen ein feiner Lehm-Feinputz FOP-LW oder FOP-LG aufgezogen. Wurde die Putzträger-Hanfmatte nicht genügend eingeschlämmt, kann es während des Feinputzens zum Ablösen des Putzträgers führen.